

市原市民会館大ホールDMX回路表

DMX no	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
負荷名称	1Bor上下1	1Bor上下2	1Bor上下3	1Bor上下4	1Bor中1	1Bor中2	1Bor中3	1Bor中4	2Bor上下1	2Bor上下2
色番号	n/c	n/c	72	78	n/c	n/c	72	78	n/c	n/c
DMX no	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
負荷名称	2Bor上下3	2Bor上下4	2Bor中1	2Bor中2	2Bor中3	2Bor中4	3Bor上下1	3Bor上下2	3Bor上下3	3Bor上下4
色番号	72	78	n/c	n/c	72	78	n/c	n/c	72	78
DMX no	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
負荷名称	3Bor中1	3Bor中2	3Bor中3	3Bor中4	1sus 1	1sus 2	1sus 3	1sus 4	1sus 5	1sus 6
色番号	n/c	n/c	72	78						
DMX no	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
負荷名称	1sus 7	1sus 8	1sus 9	1sus 10	1sus 11	1sus 12	1sus 13	1sus 14	1sus 15	1sus 16
備考										
DMX no	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
負荷名称	1sus 17	1sus 18	1sus 19	1sus 20	2sus 1	2sus 2	2sus 3	2sus 4	2sus 5	2sus 6
備考										
DMX no	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
負荷名称	2sus 7	2sus 8	2sus 9	2sus 10	2sus 11	2sus 12	2sus 13	2sus 14	2sus 15	2sus 16
備考										
DMX no	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
負荷名称	2sus 17	2sus 18	2sus 19	2sus 20	3sus 1	3sus 2	3sus 3	3sus 4	3sus 5	3sus 6
備考										
DMX no	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
負荷名称	3sus 7	3sus 8	3sus 9	3sus 10	3sus 11	3sus 12	3sus 13	3sus 14	3sus 15	3sus 16
備考										
DMX no	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
負荷名称	3sus 17	3sus 18	3sus 19	3sus 20	4sus 1	4sus 2	4sus 3	4sus 4	4sus 5	4sus 6
備考										
DMX no	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
負荷名称	4sus 7	4sus 8	4sus 9	4sus 10	4sus 11	4sus 12	4sus 13	4sus 14	4sus 15	4sus 16
備考										
DMX no	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
負荷名称	4sus 17	4sus 18	4sus 19	4sus 20	Pbor上下1	Pbor上下2	Pbor上下3	Pbor上下4	Pbor中1	Pbor中2
色番号					n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c

各Bor
1灯200w

Pbor
1灯200w

DMX no	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
負荷名称	Pbor中3	Pbor中4	1CL 1	1CL 2	1CL 3	1CL 4	1CL 5	1CL 6	1CL 7	1CL 8	1CL
色番号	n/c	n/c									1灯1.5kw
負荷			1cir2台	1cir2台	1cir2台	1cir2台	1cir2台	1cir2台	1cir2台	1cir2台	
DMX no	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	
負荷名称	1CL 9	1CL 10	1CL 11	1CL 12	1CL 13	1CL 14	1CL 15	1CL 16	2CL 1	2CL2	2CL
備考											1灯2.0kw
負荷	1cir2台	1cir2台	1cir2台	1cir2台	1cir2台	1cir2台	1cir2台	1cir2台			
DMX no	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
負荷名称	2CL 3	2CL 4	2CL 5	2CL 6	2CL 7	2CL 8	2CL 9	2CL 10	2CL 11	2CL 12	
備考											
DMX no	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	
負荷名称	2CL 13	2CL 14	2CL 15	2CL 16	1Fr上1	1Fr上2	1Fr上3	1Fr上4	1Fr上5	1Fr上6	Fr
備考					下段	下段	空き回路	空き回路	上段	上段	1灯 1.5kw
負荷					1cir1台	1cir2台			1cir1台	1cir2台	
DMX no	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	
負荷名称	1Fr下1	1Fr下2	1Fr下3	1Fr下4	1Fr下5	1Fr下6	2Fr上1	2Fr上2	2Fr上3	2Fr上4	
備考	下段	下段	空き回路	空き回路	上段	上段	下段	下段	空き回路	空き回路	
負荷	1cir1台	1cir2台			1cir1台	1cir2台	1cir2台	1cir2台			
DMX no	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	
負荷名称	2Fr上5	2Fr上6	2Fr下1	2Fr下2	2Fr下3	2Fr下4	2Fr下5	2Fr下6			
備考	上段	上段	下段	下段	空き回路	空き回路	上段	上段			
負荷	1cir2台	1cir2台	1cir2台	1cir2台			1cir2台	1cir2台			
DMX no	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	
負荷名称			UH上1	UH上2	UH上3	UH上4					
色番号			71	72	63	22					
DMX no	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	
負荷名称	UH下1	UH下2	UH下3	UH下4					客電 1	客電 2	
色番号	71	72	63	22							
DMX no	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
負荷名称	客電 3	客電 4					客電 5	客電 6			
備考											
DMX no	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	
負荷名称	本フット 1	本フット 2	本フット 3	本フット 4	花道フット上1	花道フット上2	花道フット下1	花道フット下2	FC前1	FC前2	本フット 花フット
色番号	n/c	78	n/c	72	n/c	78	n/c	78			1灯60w

備考										
DMX no	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
負荷名称	FC前3	FC上花	FC下花	FC上1	FC上2	FC上3	FC上4	FC上5	FC上6	FC上7
備考										
DMX no	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
負荷名称	FC上8	FC上9	FC上10	FC上11	FC上12	FC上13	FC上14	FC上15	FC上16	FC下1
備考										
DMX no	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
負荷名称	FC下2	FC下3	FC下4	FC下5	FC下6	FC下7	FC下8	FC下9	FC下10	FC下11
備考										
DMX no	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
負荷名称	FC下12	FC下13	FC下14	FC下15	FC下16	FC奥1	FC奥2	FC奥3	FC奥4	FC奥5
備考										
DMX no	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
負荷名称	FC奥6	FC奥7	FC奥8	FC奥9	FC奥10	FC奥11	FC奥12	LH上1	LH上2	LH上3
色番号								72	59	22
DMX no	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
負荷名称	LH上4	LH上中1	LH上中2	LH上中3	LH上中4	LH下中1	LH下中2	LH下中3	LH下中4	LH下1
色番号	40	72	59	22	40	72	59	22	40	72
DMX no	311	312	313							
負荷名称	LH下2	LH下3	LH下4							
色番号	59	22	40							

※ DMX回路は上手1Fr調光ユニットor調光卓より接続可能
 但し、スプリッター等の持ち込みが必要です。
 会館調光卓、仮設卓共用の場合は、スプリッター及びミキサーが必要です。

仮設調光卓持込みの場合、パッチは仮設卓側でお願いします。
 調光ユニット内,DMX inへ仮設卓信号及び会館調光卓信号を
 (ワイヤレス送受信機または、スプリッターなどを經由して)接続して下さい。

※ 客電を調光フェーダーにパッチした場合は、蓋付swを自動から記憶へ切換をする。

※ 欠番回路 169-192
 197-200
 205-208

213-216

219-240

※ 直回路はFC上下とも60A-各1cirのみです。
ラージC型60A < C型30A ケーブルは会館常設です